

Anleitung für Apple iPhone bzw. Android

Vorbereitung: App installieren

Am besten laden Sie bereits daheim die kostenlose APP „Mobile Connect“ von Sennheiser auf Ihr Smartphone.

1. App Store bzw. Play Store öffnen.
2. In die Suchzeile „Sennheiser“ eingeben
3. Passenden Suchvorschlag „Sennheiser Mobile Connect“ auswählen, App laden / installieren


4. Gehen Sie zurück zu Ihrem Startbildschirm und suchen Sie dort das Symbol von Mobil Connect



5. Wenn Sie nun auf das Symbol tippen erscheint die Meldung „Kein W-LAN“ Oder auch „Keine Kanäle verfügbar“. Das bedeutet, es gibt keine aktiven Sennheiser Connect Station in der Nähe. Die Aufforderung „QR-Code scannen“ ignorieren Sie


6. Über die Schaltfläche „Wie funktioniert Mobile Connect“ können Sie Informationen zur Funktionsweise von Mobil Connect aufrufen und zugleich kontrollieren, ob die App erfolgreich installiert wurde. Auf der letzten Seite werden Sie aufgefordert die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

7. Grundsätzlich funktioniert Mobile Connect über Kopfhörer/ Induktionsschleife und auch via Bluetooth. Da jedoch viele Bluetooth-Geräte eine zusätzliche Audioverzögerung verursachen, empfiehlt Sennheiser die Verwendung von kabelgebundenen Kopfhörer.




Im Alten Stadttheater vor der Vorstellung:

1. Im Asthe schalten Sie bitte vor der Vorstellung unter „Einstellungen“ auf Ihrem Smartphone den Flugmodus / Lautlosmodus ein.
2. Anschließend tippen Sie auf die Zeile WLAN, in der Sie eine Übersicht aller Verfügbaren Funknetzwerke sehen. Stellen Sie die Verbindung zum (nicht verschlüsselten) WLAN „Hörunterstützung“ her.
3. Gehen Sie zurück zum Startbildschirm und öffnen Sie die App „Mobil Connect“.
4. Kanalauswahl:
Es stehen vier Kanäle zur Auswahl, die Sie durch einfaches tippen auf die jeweilige Zeile aktivieren:
 - Kino 1 oben
 - Kino 2 unten
 - Festsaal
 - Channel 2



5. Schließen Sie Ihren Kopfhörer oder Induktionsschleife für Hörgeräte an, um das Zuhören über WLAN zu nutzen.
6. Klanganpassung:
Sie gelangen zum nächsten Fenster, in dem Sie Lautstärke und Dynamik anpassen können. Legen Sie ihren Finger auf den blauen Kreis und Verschieben Sie in verschiedene Positionen, Es ändert sich Klang, Lautstärke und Dynamik des Tonsignals. Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert und sind beim nächsten Start wieder aktiv.



Wichtig:

Ist die Verbindung zum WLAN „Hörunterstützung“ unterbrochen, erscheint wieder die Meldung „Kein W-LAN“. Das passiert zum Beispiel,

wenn Sie während der Theaterpause den Sendebereich verlassen.

Wenn Sie später zurück an Ihren Platz kommen, starten sie einfach die App neu.